

## よくあるご質問

Q Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SO-03E で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。

Q Googleアカウントのパスワードを忘れたときは？


A 【タブレット/PCから】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

Q 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？

A P.5の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。  
**ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」**

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「」>「基本機能 / 設定」>「設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「タブレットをリセット」>「すべて削除」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google 音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパ・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540**(無料)

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。

受付時間  
午前10:00～午後6:00  
(年中無休)

NOTTV オフィシャルサイト **<http://www.nottv.jp/>**

**<http://www.nttdocomo.co.jp/>**



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

本書の内容は2013年2月現在のものです **2013.03**

株式会社NTTドコモ



NTT docomo


手のひらに、明日をのせて。

# SO-03E



## Xperia™ Tablet Z SO-03E スタートアップガイド

はじめての方でもこれをチェックしていくことで使いこなせます。



●本書の記載内容は2013年2月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

●初期設定については動画もご覧いただけます。

**[http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\\_phone/so03e/index.html](http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/so03e/index.html)**

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

# タッチパネルの操作方法

## 押す(タップ)／2回押す




指先で1回軽く押す。



指先ですばやく2回押す。

## 長押し(ロングタッチ)




指先で長押しする。

## 長押しして移動する(ドラッグ)




タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

## はらう(フリック)



タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

## 広げる(ピンチアウト)／縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

## なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

## 目次

準備編	1 主なキーの名前とステータスバー	p.2
	2 初期設定する	p.3
基本操作編	3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する	p.10
	4 電話帳などのデータを移し替える	p.11
	5 文字を入力する	p.13
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.17
	7 カメラで撮る・見る	p.19
活用編	8 インターネットで検索する	p.20
	9 NOTTVを楽しむ	p.21
	10 Wi-Fiを設定する	p.23
	知っておくと便利な機能	p.24
	よくあるご質問	p.27

本冊子内では、**docomo Palette UI**の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力

確認・完了



1

# 主なキーの名前とステータスバー

## 電源キー／画面ロックキー

長押しで「電源を切る」、「機内モード」、「スクリーンショット」などを選択できます。

## アプリ使用履歴キー

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動したり、一覧から削除できます。

## ホームキー

ホーム画面に戻ります。

## バックキー

直前の画面に戻ります。

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に「」と「」(音量キー／ズームキーの上)を5秒以上押すと強制終了します。

## ロック解除

押してロックを解除します。

ステータスバーを使って、タブレットの様々な状態を確認することができます。

## ステータスバーのアイコン


### 主な通知アイコン

- 新着メール
- アプリケーションのインストール完了

### 主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 100% 電池の状態

## 通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーの時刻を押します。



通知パネルが開き、新着メールや不在着信などの確認ができます。「」を押すと通知を消去できます。

「」を押すと設定パネルが開きます。  
※通知パネルを閉じるには、パネル以外の部分を押しします。



設定メニューを表示したり、各種設定を変更したりできます。

※設定パネルを閉じるには、パネル以外の部分を押しします。



## 2 初期設定

タブレットをお使いいただくための  
初期設定をします。

### 〔初期設定の流れ〕

#### ステップ 0

##### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

**ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り  
表示されません。**

#### ステップ 1

##### Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Playからアプリのダウンロードが可能になるなどタブレットをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをタブレットでも  
ご使用いただけます。


#### ステップ 2

##### spモードメールアプリをダウンロードします。

タブレットでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。  
spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリの  
ダウンロードが必要です。

## 2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

※この設定画面は  
ご購入時に設定が完了されていれば、  
初期化を行わない限り表示されません。




「進む」を押します。




ここでは「今すぐインストール」を選び  
「進む」を押します。

### ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。




数値入力モードにし、初期値「0000」  
を入力して「OK」を押します。  
※文字の入力方法は、P.13～16をご覧ください。




新しく設定したいパスワードを入力し  
「OK」を押します。  
※半角英数4～16文字を入力します。

### ドコモアプリパスワード\*の設定



確認のため同じパスワードを入力し  
「OK」を押します。




「OK」を押します。





## 2 ステップ1 Google アカウントを設定する

タブレットの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



ホーム画面で「」を押します。


「基本機能/設定」を押し「 設定」を押します。または「」を押し「本体設定」を押します。

画面を上になぞり「+アカウントを追加」を押します。



「Google」を押します。


「新しいアカウント」を押します。  
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「」を押します。  
※文字の入力方法は、P.13～16をご覧ください。



メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「」を押します。

次ページへ

### ? Google アカウントとは

Google アカウントはGoogleの様々なサービス(ジメール、グーグルプレイ、Gmail・GooglePlayからのアプリのダウンロードなど)を利用するために必要なログインシステムです。Google アカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。  
またGoogle アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。

### ? Google アカウントを設定・登録すると

Google アカウントを作成するとGmailのメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Googleの様々なサービスを利用できるようになります。



### ? ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で利用できる文字はアルファベット(a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。  
パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。






2

ステップ1

## Google アカウントを設定する

前ページからの続きです。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

Googleの「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chromeの「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Playの「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押します。

?

## セキュリティ保護用の質問とは

Google アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

?

## 予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogle アカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Google アカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail アドレスを使用することはできません。



そのままお待ちください。

※パスワードの安全性が低いか、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。


画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押すと、アカウントの保存が始まります。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。  
※本画面が表示されない場合は、15の手順へそのまま進みます。


?

## ゆがんだ文字のテキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



データバックアップを行う場合「Google アカウントでこのタブレットを常にバックアップする」にチェックし「▶」を押します。



「Google」を押すと登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください


Google アカウント登録メモ

メールアドレス

@gmail.com



セキュリティ保護用の質問

## 2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする



## 3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。<sup>\*1</sup>  
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。  
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。  
\*1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。



### ●メールアドレス以外の項目を編集するには



各項目の「設定」や「+ 追加」を押して編集・登録します。





# 4 電話帳などのデータを移し替える

ここでは microSD カードを使用した方法を紹介します。  
電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は  
ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。




電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。  
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明  
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。microSDXC

書をご覧ください。  
カードに保存されているデータが破損することがあります。

## 電話帳を移し替える



ホーム画面で「**設定**」を押します。「**基本機能/設定**」を押して「**設定**」を押します。  
または「**本体設定**」を押します。



「**ドコモサービス**」を押します。



「**SD カードバックアップ**」を押します。




利用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。



「**復元**」を押します。



電話帳の「**選択**」を押します。



復元するデータにチェックし「**選択**」を押します。  
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。




「**追加**」または「**上書き**」を選び「**復元開始**」を押します。  
※追加: 登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き: 登録済みの電話帳データが削除されます。



内容を確認し「**OK**」を押します。



ドコモアプリパスワードを入力し「**OK**」を押します。




しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。「**トップに戻る**」を押します。

## ●その他のデータを移し替えるには ここではブックマークを移し替えます。5からの続きです。



ブックマークの「**選択**」を押します。



復元するデータにチェックし「**選択**」を押します。  
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。




「**追加**」または「**上書き**」を選び「**復元開始**」を押します。  
※追加: 登録済みのブックマークデータに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き: 登録済みのブックマークデータが削除されます。



内容を確認し「**OK**」を押します。



ドコモアプリパスワードを入力し「**OK**」を押します。



しばらくするとブックマークの移し替えが完了します。「**トップに戻る**」を押します。


# 5 文字を入力する

## キーボードの入力方式を切り替える


※12キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き漢字入力共通

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。


### ● 12キーキーボードへの切り替え

「」を押すと12キーキーボードに切り替わります。

### ● QWERTYキーボードへの切り替え


「」を押すとQWERTYキーボードに切り替わります。

### ● 手書き漢字入力への切り替え

「」を押すと手書き漢字入力に切り替わります。



「あA」を長押しします。




「」を押すと設定画面に切り替わります。

タブレットの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。


## 12キーキーボードの入力方式

12キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

※「」を長押し>「」を押す>「ソフトウェアキーボード設定」から、「フリック入力」・「トグル入力」を押して選択します。

### ● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



### ● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。  
「逆順」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

## 英字・数字・かな入力を切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き漢字入力共通



「あA」を押すごとにかな・英字が切り替わります。



「123」を押すごとにかな・数字が切り替わります。

「123」を押すごとに英字・数字が切り替わります。





# 5 文字を入力する

前ページからの続きです。


## 手書き漢字入力で入力する

※手書き漢字入力への切り換え方法はP.13をご覧ください。

認識候補一覧が表示されます



離して書いた文字を合体させることができます




「+」を押します。

「と」と認識されます。

変換方式を切り替えます

変換候補が表示されます




他のキーボードへの切り替えができます

手書き入力領域

変換候補一覧を表示します

## 音声で文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き漢字入力共通




かな入力から「」を押します。

※英字・数字入力時は利用できません。




ここでは「**起動**」を押します。



「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上「OK」を押します。

※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。



音声入力に切り替わります。端末に向かって話しかけると、文字入力できます。

## 絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き漢字入力共通



「123」を長押しします。



アイテム一覧

記号など入力したいタブを選択します。選択したタブのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「」「」を押します。「」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。

## 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き漢字入力共通

切り取り  
すべて選択  
コピー  
貼り付け



コピーしたい文字を2回押します。



「」「」で範囲を設定し「」を押します。



貼り付けたい文字入力欄を長押しし「**貼り付け**」を押します。



コピーした文字が貼り付けられます。

# 6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

## メールを新規作成する

1 ホーム画面で「spモードメール」を押します。

2 「新規メール」を押します。

3 作成画面が表示されたら「SUB」を押します。  
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。

4 宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

5 連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし「決定」を押します。

6 「SUB」欄を押し、件名を入力後「TEXT」欄を押します。

## メールを新規作成する

7 本文を入力し「TOOL」を押して「送信」を押します。

8 「送信」を押します。

## 受信メールを見る

1 ホーム画面で「spモードメール」を押します。

2 「受信メール」を押し「受信ボックス」を押します。

3 内容閲覧したいメールを押します。

4 メールが表示されます。

## メールを返信する

1 受信メールを表示し「返信」を押します。

2 メール作成画面が表示されるので「TEXT」欄を押します。

3 本文を入力し「TOOL」を押して「送信」を押します。

4 「送信」を押します。



# 7 カメラで撮る・見る

## 写真を撮る




最近の撮影履歴  
アルバムに保存された写真を見ることができます。

## 写真を見る



# 8 インターネットで検索する

## Googleでキーワード検索する





NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど  
 詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。http://www.nottv.jp/

※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。  
 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

## アプリの初期設定

**1**

ホーム画面で「」を押します。

**2**

「エンタメ/便利ツール」を押し  
 「 NOTTV」を押します。

**3**

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して「同意する」を押します。

## NOTTV会員登録

**4**

ガイダンスが5ページありますので、左にはらって内容を確認し「閉じる」を押します。

**1**

トップ画面が表示されます。  
 「お申し込みはこちら」を押します。

**2**

「利用規約を読む(必須)」を押して内容を確認し「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

**3**

「登録する」を押します。

**4**

ここでは「ドコモケータイ払い」を押します。  
 ※クレジット払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

**5**

「次へ」を押します。  
 ※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

**6**

注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「承諾して購入する」を押します。

**7**

「次へ」を押します。

**8**

「あとで登録する」を押します。  
 ※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

## NOTTV会員登録

**9**

トップ画面が表示されたら完了です。

## NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。  
 NOTTVオリジナル番組も楽しめます。  
 NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組が届き、好きなタイミングで視聴できる「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。

**1**

ホーム画面で「」を押します。

**2**

「エンタメ/便利ツール」を押し  
 「 NOTTV」を押します。

**3**

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。  
 ※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

**4**

「 番組表」を押すと、番組表をご確認いただけます。





10

# Wi-Fiを設定する




## Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいたる必要があります。






Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。





ホーム画面で「」を押します。




「基本機能 / 設定」の中から「 設定」を押します。または「」を押して「本体設定」を押します。




「Wi-Fi」を押して「」を押してONにします。  
※なぞっても切り替えが可能です。



現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「**接続**」を押します。




選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。

## 知っておくと便利な機能

### クリップマネージャーを利用する

表示されている画面を画像データとして保存(キャプチャ)して、画像として編集したり、他のアプリケーションと共有したりできます。  
※画面によっては保存できない場合があります。



画像データとして保存したい画面で「」を押して「クリップマネージャー」を押します。





表示されている画面がキャプチャされます。



画面にメモを書くことができます。



「」を押すと「 ノート」に保存されます。

### ● 各ツールアイコンの説明

ペンの色を選択することができます。

ペンを選択することができます。



自由な形の範囲を選択できます。


四角形の範囲を選択できます。

ペン先の太さを選択することができます。


書いた文字を消しゴムのように消すことができます。

保存先や共有先を選択できます。

新規「 ノート」に追加保存されます。  
※そのまま「 ノート」で編集することができます。


「 ノート」に保存されます。

取り消します。





# 知っておくと便利な機能

## 「省電力モード」設定をする



ホーム画面で「」を押します。

「基本機能/設定」を押し「 設定」を押します。または「」を押し「本体設定」を押します。

「電源管理」を押します。





「省電力モード」を押します。


「OK」を押します。

「省電力モード」、「低バッテリーモード」、「タイマーモード」のいずれかを選択します。

**省電力モード** 今すぐ省電力機能を有効に（起動）できます。 **6** からの続きです。






省電力機能が有効になった時の画面の明るさや、Wi-Fiなどの機能をOFFに変更するかななどを設定し「バックキー」を押します。


「」を押すと「省電力モード」がONに設定されます。

内容を確認し「OK」を押すと「ON」に切り替わります。


**低バッテリーモード** 省電力機能が有効になる（起動する）電池残量を設定できます。 **6** からの続きです。



「」を左右になぞり、低バッテリーモードを開始する電池残量を設定します。各項目を設定し「バックキー」を押します。

「」を押すと「低バッテリーモード」がONに設定されます。  
※設定した電池残量になるまで待機状態となります。


**タイマーモード** 省電力機能を有効に（起動）する時間帯を設定できます。 **6** からの続きです。



「00:00」を押します。


「開始時刻」を設定し「完了」を押します。

「07:00」を押します。



「終了時刻」を設定し「完了」を押します。

各項目を設定し「バックキー」を押します。

「」を押すと「タイマーモード」がONに設定されます。  
※設定した開始時刻になるまで待機状態となります。